



Bild 138 Auslegung der einzelnen Teile der Kraftstoffeinspritzanlage.

- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 1 Kraftstofftank          | 5c Druckregler          |
| 2 Kraftstoffpumpe         | 6 Drosselklappengehäuse |
| 3 Kraftstoffsammler       | 7 Einspritzventil       |
| 4 Kraftstofffilter        | 8 Warmlaufregler        |
| 5 Kraftstoffgemischregler | 9 Zusatzluftventil      |
| 5a Kraftstoffverteiler    | 10 Kaltstartventil      |
| 5b Luftströmungsplatte    | 11 Zeitschalter         |

Warmlaufzeit zusätzliche Luft zu, um ein Abstellen des Motors zu vermeiden. Diese zusätz-