



Bild 23

Montagebild von Kurbelwelle, Nockenwelle, Steuerräder, Pleuelstangen und Kolben. Gezeigt ist der V6-Motor (2,0, 2,3, 2,6 Liter).

- | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1 Kurbelwelle | 8 Pleuelschraube | 20 Federring | 30 St. Pleuel |
| 2 Radialdichtring, Kurbelwelle, vorn | 9 Pleuelmutter | 21 Stirnräder | 32 Schraube |
| 3 Radialdichtring, Kurbelwelle, hinten | 10 Kolbenring, oben | 22 Keil | 33 Flansch |
| 4 Kurbwellenlagerschalen, mitte | 11 Nasenring | 23 Schraube | 34 Lager für Pleuel |
| 5 Kurbwellenlagerschalen, vorn und hinten | 12 Zwischenring | 24 Unterlegscheibe | 35 Verschleißscheibe |
| 6 Pleuellagerschalen | 13 Stützfeder | 25 Dichtring | |
| 7 Kolben und Pleuel, komplett | 16 Nockenwelle | 26 Zwischenplatte, Stirnraddeckel | |
| | 17 Abstandring, Nockenwellenzahnrad | 27 Schraube | |
| | 18 Halteplatte | 28 Federung | |
| | 19 Schraube | 29 Dichtung | |